



Elektronikus útdíjfizető fedélzeti egység

Felhasználó kézikönyv

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat. A szolgáltatást működtető valamennyi országban érvényes fizetéssel, jótállással, szerződéses kötelezettségekkel és az előírásokkal és feltételekkel kapcsolatban hivatkozzon a szolgáltatási szerződésre.

Kerülje a készülék sérülését



Ne végezzen azon illetéktelen beavatkozást és ne kísérelje meg a felnyitását.

Ne merítse folyadékba és védje az esőtől és/vagy a fröccsenő víztől.

Hőforrásoktól, lángtól és mágneses mezőtől tartsa távol. Tartsa gyermekektől távol.

Az eszköz használata csak a villamos védelemmel ellátott járműben lehetséges.

Biztosítsa a megfelelő működést



Kövesse pontosan a telepítési elhelyezésre vonatkozó utasításokat.

Ne használjon szemmel láthatóan sérült készüléket. Amennyiben a készülék füstöl, vegye ki a foglalatból és vigye a járműtől távol eső helyre. Az eszköznek a szolgáltatóhoz való visszaszolgáltatása érdekében haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Amennyiben a készülékből folyadék szivárog, ne érjen hozzá szabad kézzel. Az eszköznek a szolgáltatóhoz való visszaszolgáltatása érdekében haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Tiltások

 \sim

Ne bontsa az eszköz tápkábelének csatlakozását.

Ne használja a készüléket a szolgáltatáshoz megjelölttől eltérő járműben. Rendszámcsere esetén ellenőrizze, hogy a készüléket a megfelelő járműben használja.

Ne használjon egyidejűleg azonos szolgáltatásokkal aktivált több fedélzeti egységet: ez az különböző egységek között interferenciát és meghibásodást okozhat, valamint többszörös útdíj felszámítással járhat. Ebben az esetben a Telepass-nak nem áll módjában visszatéríteni a fizetendő összeghez képest jelentkező túlfizetést.

LEÍRÁS

A doboz tartalma





- A Eszköz K1 Telepass SAT
- B Elektromos tápkábel
- C Két öntapadós tépőzár
- D Tisztítókendő
 E Járműnyilatkozat
- F Biztonsági figyelmeztetések
- A csomagolás belső felületén a készülék használatára

vonatkozó Gyors Útmutató található. Őrizze meg a csomagolást, hogy később bármikor tanulmányozhassa.

Úti okmányok (csak GO Austria és Scandinavia szolgáltatás esetén)



A (készüléket kísérő) járműnyilatkozatot és a díjszabási kategóriába sorolást megalapozó egyéb más dokumentumokat (forgalomba helyezést igazoló okirat, COP, COC, CEMT) mindenkor a jelen készüléket használó járműben kell tartani.

A gépjárművezető a **Telepass Truck** applikáción keresztül is betekinthet a járműnyilatkozatba.



Működés

Ez a készülék az elektromos útdíjfizetést a kijelölt útsávokban, érzékelőkapukon (free-flow szolgáltatás) való áthaladással vagy más műholdas helyzetmeghatározó rendszer segítségével bonyolítja le.



Soha ne húzza ki az elektromos tápkábelt. Az eszköz csak aktív áramellátás mellett működik. Az útdíjköteles szakaszokon nem működő eszközzel való haladás büntetést vonhat maga után.



Azokon az útszakaszokon, ahol rádiójelen alapuló rendszer működik, az áthaladást a kijelölt útsávokban elhelyezett antennák, illetve, ahol free-flow szolgáltatás működik, az úthálózaton elhelyezett kapuk érzékelik. A kapuk alatti áthaladáskor az eszköz megfelelő működését hangjelzés és/vagy a kijelzőn megjelenő üzenet kíséri.



Azokon az útszakaszokon, ahol műholdas helyzetmeghatározó rendszer működik, a járműnek az útdíjköteles területeken való áthaladását GNSS rendszer érzékeli.

Az eszköz csak akkor aktív, ha a telepítés megfelelő és a műszerfal be van kapcsolva. A gépjárművezetővel hangjelzések, fényjelzések (LED) és hangüzenet formájában kommunikál. A gépjárművezető az eszköz funkcióihoz a Telepass Truck applikáción és közvetlenül az eszköz kezelőszervein keresztül férhet hozzá.

Kézművesek mentessége

A Németországon áthaladó járművek számára elérhető a kézművesek mentessége. Ez a funkció csak a 7,5 tonnánál kisebb tömegű járműveken engedélyezhető, és lehetővé teszi a díjköteles zónákon való ingyenes áthaladást.



Szankciókat vonhat maga után, ha engedélyezik a kézművesek mentességét az arra jogosító követelményeknek való megfelelés nélkül.

Áthaladás a fizetőkapun



Balesetveszély. A fizetőkapuk közelében tartsa be az útszakasz üzemeltetője által meghatározott sebességkorlátokat.

Az Ön előtt haladó jármű mögött tartson legalább négy méter követési távolságot. Ha a jelzőlámpa piros, válasszon másik fizetőkaput.



A készülék felépítése



- A Állapotjelző led (vörös/zöld) B Funkció/Megerősítő gomb
- C Beállító gombok (+/
- D Kommunikációs LED (vörös/sárga/zöld/kék)
- E Mikrofonok (használaton kívül)
- F Többfunkciós gomb
- G Hangszóró
- H Áramellátást biztosító csatlakozó aljzat



A gombok működése

Az eszközön található gombok lehetővé teszik az eszköz funkcióihoz való hozzáférést a **Telepass Truck** applikáció nélkül is.

Többfunkciós	Lehetővé teszi az Telepass Truck
gomb (F)	alkalmazás csatlakoztatását az eszközhöz.
Funkciógombok (B)	Nyomja meg egyszer a funkciókhoz való hozzáféréshez vagy az aktuális beállítás megerősítéshez. Nyomja meg kétszer az előző funkcióhoz való visszatéréshez. Tartsa nyomva 30 másodpercig a funkciókból való kilépéshez.
Beállító gombok	Nyomja meg a funkciók és az opciók közötti
(C)	navigáláshoz vagy a hangerő
+/-	módosításához.

Huzamos idejű inaktivitás esetén az eszköz automatikusan kilép a beállításokból és visszatér a "Főmenü" funkcióba.

Állapotjelző LED

Az állapotjelző LED a gép működését, illetve a használat és a beállítás során jelentkező esetleges rendellenességeket jelzi. Az üzenetek leírását lásd a "Hibaüzenetek" részben.

(zöld)	Állandóan világít	Működő eszköz A járműről történő tápellátás megfelelő
(zöld)	A beállítás során 1 x villog	Elfogadott beállítás A járműről történő tápellátás megfelelő
(kikapcsolt)	-	Kikapcsolt eszköz Az eszköz nincs csatlakoztatva Ne haladjon át útdíjköteles területeken.
• (vörös)	Állandóan világít	(csak Németországban) Kézművesek mentessége engedélyezve Szolgáltatás aktív és a kézművesek mentessége engedélyezve
• (vörös)	Állandóan világít	Elektromos útdíjfizetés nem aktív Eszköz rendellenesség Ne haladjon át útdíjköteles területeken.
(vörös)	Villogó	Rendellenesen működő eszköz A tápellátás megszakadt vagy az eszköz túlmelegedett Ellenőrizze a megjelenő hibaüzenetet.
(zöld)	A jármű leállításakor 3 x villog	Eszköz deaktiválása folyamatban

Kommunikációs LED

A kommunikációs LED az eszközzel való párbeszédet jelzi és a hangüzeneteket kíséri.

• (kék)	V	Folyamatban van az eszköz párosítása az alkalmazással
(zöld)	V	Megerősített érték
• (sárga)	V	Hangüzenet beolvasás alatt
	\sim	Elutasított érték

Az áthaladás érzékelésekor hallható hangjelek

A rádiós érzékelővel ellátott területekre való belépéskor a készülék hangjeleket bocsát ki.

◄))) _{x 1}	🔨 Regisztrált áthaladás.
■))) _{x 2}	Regisztrált áthaladás, de a készülék rendellenességet jelez.
■))) _{× 4} ≠)))	🗙 NEM regisztrált áthaladás.
#))	A műholdas érzékelővel ellátott területekre való belépéskor a készülék nem bocsát ki hangjelzést.



KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK

A funkciók navigációs sémája

Az eszköz funkcióihoz a következő séma szerint tud hozzáférni:



Az adatok megtekintése

FIGYELMEZTETÉS: Büntetés veszély. Mielőtt elindulna, bizonyosodjon meg arról, hogy az eszközön beállított adatok és a gépjármű tényleges jellemzői megegyeznek-e.

- Nyomja meg a funkciógombot

 : az eszköz hangüzenete "K1 konfiguráció".
- Nyomja meg a + vagy beállítógombot: az eszköz hangüzenete"K1 információk", majd a megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot.
- A megtekinteni kívánt információk kijelöléséhez nyomja meg a + vagy - beállítógombot, ezt követően a kívánt opció megerősítéséhez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz beolvassa a regisztrált információkat.

Az alábbi információk tekinthetők meg:

- az eszköz azonosítója
- a telepített szoftver
- az esetlegesen rögzített rendellenességek
- az aktív szolgáltatások
- a gépjármű forgalmi rendszáma

Válassza ki a nyelvet

- 1. Nyomja meg a funkciógombot: az eszköz hangüzenete "K1 konfiguráció".
- 2. A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Útdíj-konfiguráció".
- Nyomja meg a + vagy -: beállító gombot : az eszköz hangüzenete "Nyelvválasztási menü".
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz beolvassa az adott pillanatban beállított nyelv megnevezését.
- Az aktuális nyelv beállítás megváltoztatásához nyomja meg a + vagy - beállító gombot a kívánt nyelv beállításához, ezt követően a megerősítéshez nyomja

meg a funkciógombot: az eszköz beolvassa a beállított nyelv megnevezését.

A tengelyszám ellenőrzése és módosítása

Vegye figyelembe a jármű, a pótkocsi és a félpótkocsi tengelyeinek számát, beleértve a dupla tandemtengelyeket és a felemelhető tengelyeket is. Lakókocsik és autóbuszok esetében ne vegye figyelembe a pótkocsit. Ellenőrizze a készülékben beállított tengelyszámot és szükség esetén végezze el a módosítást. Módosítsa a beállítást minden alkalommal, amikor pótkocsit csatol fel vagy le.

FIGYELMEZETÉS: A beállításokat járó motorral, de álló jármű mellett végezze.

- 1. Nyomja meg a funkciógombot: az eszköz hangüzenete "K1 konfiguráció".
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Útdíj-konfiguráció".
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Tengelykonfiguráció".
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz beolvassa az adott pillanatban beállított tengelyszámot.
- Az aktuális beállítás megváltoztatásához nyomja meg a + vagy - beállító gombot a kívánt tengelyszám beállításához, ezt követően a megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz egy rövid hangjelzést bocsát ki és beolvassa a beállított tengelyszámot.

A beállítások minden egyes megváltoztatásakor értesítést kap a **Telepass Truck** applikáció.



A jármű tömegének ellenőrzése és módosítása

FIGYELMEZETÉS: A beállításokat járó motorral, de álló jármű mellett végezze.

- 1. Nyomja meg a funkciógombot: az eszköz hangüzenete "K1 konfiguráció".
- 2. A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Útdíj-konfiguráció".
- 3. A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Tengelykonfiguráció".
- Nyomja meg a + vagy gombot a Tömegkonfiguráció üzenet megjelenéséig.
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz beolvassa az adott pillanatban beállított tömeg intervallumot.
- Az aktuális beállítás megváltoztatásához nyomja meg a + vagy - beállító gombot a kívánt tömeg intervallum kijelöléséhez, ezt követően a megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot: az eszköz egy rövid hangjelzést bocsát ki és beolvassa a beállított tömeg intervallumot.

A beállítások minden egyes megváltoztatásakor értesítést kap a **Telepass Truck** applikáció.

Ellenőrizze és módosítsa a kézművesek mentességét

FIGYELMEZETÉS: A beállításokat járó motorral, de álló jármű mellett végezze. A kézművesek mentessége csak a 7,5 tonnánál kisebb tömegű járművek esetében engedélyezhető.

- 1. Nyomja meg a funkciógombot: az eszköz hangüzenete "K1 konfiguráció".
- A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Útdíj-konfiguráció".
- 3. A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Tengelykonfiguráció".
- Nyomja meg a + vagy gombot a Útdíjmentesség üzenet megjelenéséig.
- 5. A megerősítéshez nyomja meg a funkciógombot : az eszköz hangüzenete "Esenzione artigiani".
- Nyomja meg a funkciógombot a visszaigazoláshoz: az eszköz beolvassa a kézművesek mentességének aktuális beállítását (aktív vagy inaktív).
- 7. Az aktuális beállítás megváltoztatásához és a mentesség aktiválásához/deaktiválásához nyomja meg a + vagy beállító gombot, majd nyomja meg a funkciógombot a visszaigazoláshoz: az eszköz rövid hangjelzést ad, és beolvassa az aktuális beállítást. Az állapotjelző LED vörös színűre vált.

Megjegyzés: ha megpróbálja aktiválni a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű járműveknél a kézművesek mentességét, az eszköz a , A mentesség nem alkalmazható" üzenetet írja ki.

A beállítások minden egyes megváltoztatásakor értesítést kap a **Telepass Truck** applikáció.

TELEPASS TRUCK APPLIKÁCIÓ

Miért javasolt a Telepass Truck telepítése

Töltse le a **Telepass Truck** applikációt egy teljeskörű felhasználói élményért.

Az applikáció gyors és intuitív kommunikációt biztosít az eszközzel, továbbá lehetővé teszi az alábbi tevékenységeknek a saját okostelefonról történő elvégzését.

- Az állapottal kapcsolatos üzenetek leolvasása.
- A jármű tengelyszámának és tömegének ellenőrzése és módosítása.
- A járművel kapcsolatos információk ellenőrzése.
- Az aktív szolgáltatások ellenőrzése.
- A felhasználói és telepítési kézikönyvek tanulmányozása.

Az applikáció telepítése

A **Telepass Truck** applikáció letöltéséhez olvassa be a QRkódot.





Regisztráljon és lépjen be

Az alkalmazás használatához regisztráljon, jelentkezzen be, és párosítsa az alkalmazást és az eszközt.

FIGYELMEZETÉS: a beállításokat járó motorral, de álló jármű mellett végezze.

- 1. Indítsa el az applikációt.
- 2. Adja meg a saját e-mail címét.
- 3. A regisztrációs eljárás befejezéséhez használja a megadott e-mail címre küldött OTP kódot.
- Indítsa be a járművet: az eszköz kódja automatikusan megjelenik a OBU azonosító mezőben, és nem módosítható.
- 5. Válassza ki a **Belépés** opciót: most párosítani kell az alkalmazást és az eszközt.
- Válassza ki a Párosítás opciót: a kommunikációs LED kéken villog.
- Nyomja meg az eszközön a narancssárga többfunkciós gombot: a művelet sikeres befejezése után megnyílik az Műszerfal oldal.



Főoldalak

Műszerfal	ltt látható az eszköz azonosítója és állapota, az aktív szolgáltatások listája, az aktuális tömeg és tengelyszám beállítások.
🔅 Konfiguráció	A nyelv, a tömeg és a tengelyszám módosítását teszi lehetővé.
UE Kézikönyvek	Lehetővé teszi az eszköz telepítési és használati kézikönyvének letöltését.
(j) Info	A járművel kapcsolatos információkat jeleníti meg.
Menü	Lehetővé teszi a felhasználói adatok és a Szerződéses feltételek megtekintését.
C Értesítések	Lehetővé teszi az esetleges értesítések elolvasását.

A TELEPASS TRUCK APPLIKÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Az eszköz adatainak és beállításainak ellenőrzése

 \square

- A Műszerfal oldalon az alábbi információk szerepelnek:
- az eszköz állapota és azonosítója
- a beállított nyelv
- beállított tömeg és tengelyszám
- esetlegesen érkezett értesítések

A gépjármű adatainak ellenőrzése

A Jármű információ oldalon az alábbi információk szerepelnek:

- a gépjármű rendszáma és honossága
- környezetvédelmi kibocsátási osztály
- tengelyszám és a vontató tömege

Válassza ki a nyelvet

(2), ⊕

- 1. Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A beállítások visszaigazolásához válassza ki a Mentés gombot.

A gépjármű tömegének beállítása

ζο, κ_G

- 1. Válassza ki a megfelelő tömeg kategóriát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2. A beállítások visszaigazolásához válassza ki a **Mentés** gombot.

A gépjármű tengelyszámának beállítása

ξ², η-μ

- 1. Jelölje ki a megfelelő tengelyszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2. A beállítások visszaigazolásához válassza ki a **Mentés** gombot.

Állítsa be az útdíjmentességet

ర్రె, 🖲

- 1. Engedélyezze vagy tiltsa le a mentességet.
- 2. A beállítások visszaigazolásához válassza ki a **Mentés** gombot.

Az értesítések megjelenítése

¢

Ez az oldal a beérkezett értesítéseket jeleníti meg.

[6]



UTAZÁS

Az utazás megkezdése előtt

Tartsa be az alábbi utasításokat a szolgáltatótól és attól az országtól függően, amelyen keresztül utazik.

	Szolgáltatás										
Tárgymutató	GO Ausztria	Skandinávia	LKW-Maut Németország	eToll Lengyelország EETS	HU-GO Magyarország	LSVA Svájc	TOLLPASS Bulgária	Myto SK Szlovákia	Go Szlovénia	Horvátország	Viapass Belgium
Járműnyilatkozat Ellenőrizze, hogy a járművel együtt rendelkezésre bocsátott járműnyilatkozatban szereplő adatok egyeznek az adott jármű és a telepített eszköz adataival.	•	•	•	•							
Tengelyszám Ellenőrizze, hogy a tengelyszám és az egyéb beállított adatok egyeznek a jármű tényleges adataival.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tömeg Ellenőrizze, hogy a beállított tömeg megfelel a maximális szállítható tömegnek, beleértve az esetleges pótkocsikat is.			•	•							
Kézművesek mentessége Ellenőrizze, hogy fennállnak-e a feltételei a kézművesek mentességének.			•								
Viapass - kötelező utasítások Olvassa el a A belgiumi közlekedésre vonatkozó, kötelező érvényű utasítások (Viapass szolgáltatás) dokumentumot.											•



Hibaüzenetek

Az eszköz az alábbi rendellenességek jelzésére alkalmas:

Üzenet	LED jelzés	Leírás	Teendő	
Mentességi rendellenesség	• (vörös)	(Csak Németországban) Kézművesek mentessége engedélyezve. A tranzitdíjakat ideiglenesen felfüggesztették.	Amikor visszatér a német úthálózatba, győződjön meg arról, hogy továbbra is megfelel a mentességre jogosító követelményeknek.	
LTE hiba	• (vörös)	Nincs rádiójel	Az áthaladás kifizetéséhez válasszon más fizetési módot.	
GNSS hiba	• (vörös)	Nincs műhold-jel		
OBU letiltva, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval	• (vörös)	A szolgáltató által letiltott készülék	Ne haladjon át útdíjköteles útszakaszokon. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.	
A szolgáltatás nem aktív ezen a területen	• (vörös)	Táv-útdíjfizetés nem aktív az áthaladási területen		
llletéktelen hozzáférés észlelve, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval	• (vörös)	Illetéktelen beavatkozás észlelve az eszközön	Ne haladjon át útdíjköteles útszakaszokon. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.	
OBU akkumulátor figyelmeztetés, mielőbb csatlakoztassa az eredeti tápkábelt az OBU -hoz	(villogó vörös)	Megszűnt tápkábel csatlakozás	Csatlakoztassa újra a tápkábelt.	
OBU hőmérsékleti figyelmeztetés, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval	(villogó vörös)	Eszköz túlmelegedés	Állítsa le a járművet és várjon, amíg az eszköz lehűl.	



A KÉSZÜLÉK GONDOZÁSA

Tisztítás



A tisztításhoz használjon szükség esetén általános tisztítószerrel átitatott, puha törlőrongyot.

FIGYELMEZTETÉS:

- A tisztítószert ne permetezze közvetlenül a szélvédőre.
- Ne használjon oldószereket vagy karcoló hatású anyagokat.

A készülék visszaszolgáltatása

- Az eszközt ne ártalmatlanítsa a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékkal együtt.
 - Adja le a településen működő hulladéklerakóban vagy szolgáltassa vissza a szokásos partnerének és/vagy a Telepass SpA vállalatnak.

Műszaki jellemzők

Méretek	95 x 66 x 27 mm
Tömeg	120 g
A burkolat anyaga	Újrahasznosítható műanyag (ABS)
Érintésvédelmi osztály	IP 41
Üzemi hőmérséklet	-30 °C és +70 °C között
Tárolási hőmérséklet	5 °C és +40 °C között
Járműről biztosított tápellátás	5 V cc - 2 A (min.)
Belső akkumulátor	Újratölthető akkumulátor (supercap) 3,9 V cc/155 mAh (@3,67V) – 311mAh (@3,90V)
Maradvány feszültség (csak DSRC)	3,0 V cc - 225 mAh (cr2032)
Rádiófrekvencia sávok	2G (GSM): 900/1800 MHz 3G (WDCSMA): 900 MHz LTE (FDD): 700/800/900/1800/2600 MHz GNSS: 1151–1214/1215,6–1350/1559–1610 MHz DSRC: 5,785–5,815 GHz
Kimeneti teljesítmény	2G (GSM): 1.osztály (30 dBm ±2 dB), E2 osztály (26 dBm ±3 dB), 4. osztály (33 dBm ±2 dB), E2 osztály (27 dBm ±3 dB) 3G (WDCSMA): 3 osztály (24 dBm +1/-3 dB) LTE (FDD): 3 osztály (23 dBm ±2 dB) DSRC: -14 dBm
GNSS standard	GPS Galileo GLONASS

A hátoldali címke



A - A gyártó neve és adatai

B - A modell megnevezése és a műszaki adatok (IP védelem és tápellátás)

C - Az eszköz sorozatszáma és a DSCR modullal kapcsolatos

információkat tartalmazó vonalkód

D - A Telepass weboldalára átirányító QR-kód

Egyéb jelölések

<u>a</u>	A RAEE Irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozó készülék.
Rohs	A RoHS Irányelv (2011/65/EU) hatálya alá tartozó készülék.
CE	CE jelölés

Biztonsági megfelelőség és tanúsítás

A gyártó Telepass SpA kijelenti, hogy a rádiókészülék ETOLLKITL megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A CE Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi webhelyen olvashatja: https://www.telepass.com/it/truck/supporto

CE	0051-RED-0118
Tanúsítás	NSAI, a UNECE R10 szerint

Jótállás

A jótállásra vonatkozó részletes információkért tanulmányozza a szolgáltatási szerződést és lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A gyártó adatai

Telepass SpA

Via Laurentina, 449 - 00142 Roma (RM) - Olaszország www.telepass.com

[9]